

## Verklebeanleitung (trocken) für geplottete Folienaufkleber

### Hinweis

Die Angaben sind nur allgemeine Hinweise zur Verarbeitung. Normale Arbeiten sollten mit dieser Anleitung auch von Laien jederzeit durchgeführt werden können. Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Funktionalität der Anleitung oder Fehler, welche vom Anwender gemacht werden.

### Untergrund

Der Untergrund muß sauber, trocken, glatt, fest und wetterwiderstandsfähig sein um beste Ergebnisse zu erzielen. Beispiel: Kunststoffplatten, Aluminium, Chrom, Edelstahl, Glas, vorbehandeltes Holz und die meisten gestrichenen Oberflächen (lackierte Oberflächen müssen völlig ausgehärtet sein).

### Auftragstemperatur – nicht unter +10°C Verkleben!!

Sollte der Untergrund zu kalt sein (Temperatur niedriger als 10° C), so ist dieser vorher zu erwärmen (z.B. mit einem Fön). Es empfiehlt sich, die Folien nicht in der prallen Sonne aufzutragen, um eine frühzeitige Aktivierung der Klebeschicht zu vermeiden.

### Sorgfältig kleben

Für die Haltbarkeit der Folien kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Folien nicht von uns selbst verklebt worden sind! Befolgen Sie diese Anleitung genau dann werden ihre Folien genau so gut halten wie von einem Fachmann verklebt.

### Kleine Aufkleber bis ca. 20 cm

Bei kleinen Aufklebern kann auch einfach wie bei herkömmlichen Aufklebern verfahren werden. Untergrund säubern, Schutzfolie abziehen, Aufkleber aufsetzen, Folie festrubbeln und Tape abziehen. Bei größeren Aufklebern oder Ausrichtschwierigkeiten sollten Sie wie nachstehend beschrieben vorgehen.

### Folienentfernung

Folien mit Fön erwärmen und diese langsam vom Untergrund abziehen. Kleberückstände lassen sich am besten mit Aceton, Spiritus oder Silikonentferner entfernen.

## Arbeitsschritte

### 1. Arbeitsschritt – Untergrund Säubern

Reinigen Sie die für die Übertragung vorgesehene Fläche mit einem fusselfreien Tuch. Auch Untergründe, die augenscheinlich sauber sind, müssen gereinigt werden. Sie müssen sauber, fett, öl-, wachs- und silikonfrei sein. Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln. Das Trockenwischen erfolgt mit einem ebenfalls fusselfreien Tuch.

### 2. Arbeitsschritt - Aufkleber ausrichten

Bringen Sie den Aufkleber in die gewünschte Position und kleben Sie die obere Kante fest. Verwenden Sie am besten ein Klebeband (Kreppband) als Halter das jeweils zur Hälfte auf den Untergrund und den Aufkleber verklebt wird.

Tip:

Große Aufkleber können von unten her in Teile geschnitten werden, um später das Aufreiben zu erleichtern. Es wird bis zum oberen Klebestreifen (z.B. in Buchstabenlücken) eingeschnitten.

### 3. Arbeitsschritt – Abziehen des Tapes und aufrakeln des Aufklebers

Klappen Sie den Aufkleber entlang des Klebestreifens nach oben so dass das Trägerpapier nach oben zeigt und ziehen das Trägerpapier in einem flachen Winkel ab. Vorsicht: Kleine Teile (i- Punkte o. ä.) bleiben manchmal am Träger statt auf der Übertragungstapefolie kleben. Klappen Sie die Trägerfolie wieder nach vorne ohne den Untergrund zu berühren. Rakeln Sie mit einem Rakel oder mit einer Fingerkuppe streifenweise den Aufkleber fest.

### 4. Arbeitsschritt – Tapefolie entfernen evtl. nachreiben

Ziehen Sie das Übertragungspapier in einem flachen Winkel langsam ab. Blasen eventuell mit einer Stecknadel aufstechen und eingeschlossene Luft heraus drücken. Blasen am Rand einstechen und von gegenüber austreifen. Die fertige Folienfläche kontrollieren und ggf. mit einem Filzrakel oder weichem Tuch vorsichtig nachreiben.

### 5. Arbeitsschritt – Nacharbeiten und Waschstrasse

Verläuft der Aufkleber über die Tür-/ Kofferraumfalze oder ähnliches, schneiden Sie nun mittig entlang des Tür-/Kofferraumfalzes die Folie durch. Erwärmen Sie die überstehenden Kanten mit einem Fön und „legen“ Sie diese um die Tür-/Kofferraumkanten. Der Aufkleber entfaltet seine volle Klebekraft nach ca. 24 Stunden. Wir bitten Sie ca. 3 – 5 Tage auf Waschstrasse oder Polierarbeiten zu verzichten. Somit werden Sie lange Freude an Ihrem Aufkleber haben.

### Reinigung der fertigen Folien

Die aus Schneidfolien hergestellten Schriften und Embleme können mit normalen Reinigungsmitteln gereinigt werden, wie sie auch für Fahrzeuge benutzt werden. Diese Produkte sollten folgende Kriterien erfüllen: - nicht scheuernd – niedriger alkalischer bzw. Säuregehalt (neutral – frei von starken Solvenzen oder Alkoholen).

Die Oberfläche mit sauberem Wasser spülen, um lose Schmutzteile zu entfernen. Schriften und Logos mit einer weichen Bürste, einem Tuch oder einem Schwamm reinigen. Vermeiden Sie das Abscheuern des Materials, indem Sie nicht zu kräftig reiben. Lassen Sie ständig Wasser über die Oberfläche fließen, so dass alle Schmutzteile dadurch entfernt werden. Sollten allerdings noch Reste von Teer, Diesel oder bituminösen Material zurückbleiben, können diese mit einem mit Spiritus getränktem Tuch entfernt werden. Spülen Sie reichlich mit sauberem Wasser nach.

Neu beschriftete Fahrzeuge dürfen innerhalb von 48 Stunden nach dem Auftragen nicht gewaschen werden. Die maximale Klebekraft wird erst nach 24 Stunden erreicht, danach muß der Kleber der Folie noch trocknen.

Während der ersten Wochen nach der Beklebung sind die neuen Folienschriften und Logos sehr vorsichtig zu reinigen, danach reicht eine pflegliche und normal vorsichtige Behandlung.

### Verwaltung:

HPS Marketing- und Handelsagentur  
Hintzmann / Pohlmann / Schulz - GbR  
Ostfeldmark 1 · 44793 Bochum

Telefon: (0234) 5 79 58 02

Telefax: (0234) 5 79 58 01

### Ladenlokal:

Grüner Weg 29 · 44791 Bochum  
Telefon: (02 34) 54 64 360